

УПРАВЛЕНИЕ ОБОГРЕВАТЕЛЕМ "2L"			
Функция	Режим, из которого доступна данная функция	Что нужно сделать?	Дальнейший режим работы (некоторые функции требуют последующих действий)
Установка температуры воздуха в помещении	идет нагрев  +0,5° Обогрев включен, отображается температура в комнате.	  Кратковременно нажмите одну из кнопок	 Пока мигает значение установленной температуры, нажатием кнопок (можно продолжительным) "+" или "-" установите необходимую температуру. Пауза более 5-ти секунд завершит установку
Блокирование кнопок (от детей и т.п.)	Любой	  Зажмите кнопку "+", выньте и вставьте вилку в розетку, не ранее, чем через 1 сек. отпустите кнопку	 Блокирование подтверждается кратковременным отображением данной индикации (также при дальнейших нажатиях кнопок)
Разблокирование кнопок	Любой	  Зажмите кнопку "-", выньте и вставьте вилку в розетку, не ранее, чем через 1 сек. отпустите кнопку	 Разблокирование подтверждается кратковременным отображением данной индикации
Выключение обогрева	 Обогрев включен	  Одновременно нажмите и удержите около 2-х секунд обе кнопки	 Кратковременно отображается  Обогрев выключен, яркость понижена (реж. термометра)
Включение обогрева	 Обогрев выключен	  Одновременно нажмите и удержите около 2-х секунд обе кнопки	 Кратковременно отображается  Обогрев включен.
Просмотр температуры поверхности обогревателя	 Обогрев включен	  Кратковременно нажмите обе кнопки	 Кратковременно отображается  Отображается несколько секунд, затем возврат
Установка предельной температуры поверхности обогревателя	 См. Установка температуры воздуха в помещении	  Пока значение мигает одновременно нажмите и удержите около 2-х секунд обе кнопки	 Пока мигает значение температуры комнаты, нажатием кнопок (можно продолжительным) "+" или "-" установите предельную температуру обогревателя. Пауза более 6-ти секунд завершит установку
Разрешение автопонижения мощности обогревателя на 50%	 См. Установка предельной температуры поверхности обогревателя	  Одновременно зажмите обе кнопки, выньте и вставьте вилку в розетку, не ранее, чем через 1 сек. отпустите их	 Разрешение подтверждается кратковременным отображением данной индикации. <b>Обогреватель будет понижать нагрузку на электросеть в 2 раза, при потеплении на улице (нагрев индицируется прерывисто).</b>
Запрещение автопонижения мощности обогревателя	 См. Установка предельной температуры поверхности обогревателя	  Одновременно зажмите обе кнопки, выньте и вставьте вилку в розетку, не ранее, чем через 1 сек. отпустите их	 Запрещение подтверждается кратковременным отображением данной индикации

\* - для удобства пользования таблицей каждый режим выделен своим цветом.